Manual de usuario

Transmisor FM. Reproductor MP3
USB / Con ranura para tarjeta de memoria SD

INDICACIONES BASICAS

Por favor, lea este manual con atención antes de su uso.

La información contenida en este manual está basada en la versión actual de este producto.

El material de este manual es únicamente de carácter informativo. Los productos descritos están sujetos a modificaciones sin previo aviso, debidas al desarrollo continuo de la marca.

Por favor encienda el reproductor mientras lo está cargando.

1. No someta este aparato a altas temperaturas ya que puede producir anomalías en su sistema. Este motivo anulará la garantía del aparato.
2. Prevenga la fricción del reproductor con objetos duros, pues esto podría provocar una abrasión de la superficie del dispositivo, caída de las baterías o daño del hardware.
3. Cuando el reproductor esté en estado de pausa durante un largo período de tiempo, se apagará automáticamente.
4. No desconecte el dispositivo mientras está siendo formateado o cuando se están cargando o descargando datos. Esto podría suponer una pérdida de datos.
5. Por favor no reemplace la batería por usted mismo ni rompa la batería o la arroje al fuego. De otro modo podría herirse a usted mismo.
6. Por favor no manipule o descargue este dispositivo sin autorización.

Características:

- ✔ Admite: tarjeta de memoria SD y puerto USB, así como una entrada de audio para conectarlo a un reproductor externo MP3 o MP4.
- ✔ Soporta los formatos de audio MP3 y WMA.
- ✔ El transmisor es capaz de leer directamente del puerto USB y del contenido de la tarjeta de memoria SD.
- ✔ Trabaja con un rango de frecuencia que va desde 87.5MHz hasta 108.0 MHz.
- ✔ Es capaz de memorizar la última frecuencia utilizada y la última canción reproducida.
- ✔ Guarda la frecuencia de transmisión y el canal.
- ✔ Posee un mango giratorio que lo hace más conveniente para su instalación.
- ✔ Atractivo diseño visual y apariencia.
- ✔ Cuando se reinicia, el dispositivo recupera la última frecuencia, el número de pista y el volumen anterior.

Funcionamiento:

1. Inserte el transmisor FM en la toma de alimentación de su automóvil (12V/24V).
2. Introduzca una tarjeta de memoria SD, una memoria USB/MP3 o conecte un reproductor MP3, MP4 o un reproductor de CD en la entrada de audio del dispositivo. Asegúrese de que los archivos de música MP3 y WMA están grabados en la memoria Flash.
3. Pulse el botón ⏭ o el botón ⏮ para seleccionar el título deseado. Estos botones están situados en el lado derecho del aparato.
4. Pulse el botón ⏵/■ para detener la canción. Y púlselo una vez más para reanudar la reproducción. Este botón se encuentra en el centro del transmisor.
5. Pulse el botón CH y luego los botones ⏮ o ⏭ para reducir o incrementar la frecuencia.

Mando a distancia

CH (--)	Reducir la frecuencia
CH set	Confirma los ajustes de la frecuencia después de seleccionarla con las teclas numéricas.
CH (+)	Aumentar frecuencia
⏮	Pista anterior
⏭	Pista siguiente
⏵ / II	Comenzar/Parar la música
Volumen (--)	Reducir el volumen
Volumen (+)	Aumentar el volumen
EQ	Cambiar los ajustes del ecualizador: Nivel 1, 2, 3 y 4.
Fol(--)	Carpeta abajo
Fol(+)	Carpeta arriba

Funcionamiento del mando a distancia:

1. El transmisor FM tiene 206 frecuencias (87.5 – 108.0 MHz) que pueden ser seleccionadas.
   Utilice las teclas numéricas del 0 al 9 para elegir una frecuencia. Cuando lo haga, pulse la tecla de **CH SET** para confirmar y guardar la frecuencia.
2. Utilice las teclas numéricas del 0 al 9 para seleccionar la pista musical que desee.

Configuración del ecualizador:

1. Para seleccionar los diferentes modos de ecualización, simplemente pulse la tecla **EQ.** Las diferentes modalidades del ecualizador se indican en el orden siguiente:
   NORMAL ☾ POP ☾ ROCK ☾ JAZZ ☾ CLÁSICA ☾ COUNTRY
   Deje un momento pulsado la tecla **EQ** y el sistema volverá al modoNORMAL.
2. Las últimas configuraciones para el volumen, la frecuencia de transmisión FM y la última pista musical reproducida quedarán registradas cuando el dispositivo se apague.
3. El puerto USB y la tarjeta de memoria SD pueden conectarse en el reproductor al mismo tiempo. El transmisor FM seleccionará el primer dispositivo conectado al aparato. Para elegir otro distinto, necesitará desconectar el primero.
4. Cuando conecte un dispositivo externo de audio en la entrada de audio, la música que se esté reproduciendo desde la memoria USB o la tarjeta SD se detendrá automáticamente. No podrá iniciar o pausar la música utilizando el botón Play/Pause.

Sustitución de la batería del mando a distancia:

1. Saque la cubierta protectora del compartimento de la batería tirando en la dirección de la flecha.
2. Extraiga la batería
3. Introduzca la batería de reemplazo. Preste atención en la colocación correcta de los polos de la batería (+/-).
4. Vuelva a colocar la cubierta protectora en el compartimento de la batería.